



prodejní sklad: ☎ +420 566 520 182
obchodní úsek: ☎ +420 566 524 236
prodej pneumatik: ☎ +420 733 700 715
pneuservis: ☎ +420 601 699 607

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUPER GENERÁLNÍCH OPRAV VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL URČENÝCH PRO TRAKTORY TYPU ZETOR, ZTS, URSUS

- Opravy vstřikovacích čerpadel jsou prováděny výměnným způsobem za předpokladu dodání kompletního čerpadla. V rámci Super generální opravy jsou prováděny následující úkony a výměny těchto dílů:
- Dokonalé umytí a odmaštění sestavy čerpadla
- Zaslepení otvorů a celkové otryskání sestavy čerpadla
- Vyfoukání sestavy čerpadla tlakovým vzduchem a umytí čerpadla benzínem
- Kompletní repase čerpadla a vyřazení opotřebovaných vadných dílů
- Umytí skříně čerpadla a zpětná montáž čerpadla z nových originálních dílů Motorpal
- Výměna ložisek vačkového hřídele, gufer, elementů, výtlačných ventilů, čepů a páky odstředivého regulátoru
- Výměna všech těsnění, o-kroužků, sacího a výtlačného ventilku podávacího čerpadla, repase ruční pumpičky, nebo dodání nové ruční pumpičky
- Výměna všech průtokových šroubů, redukčního ventilu, vybraného spojovacího materiálu a víčka
- Repase přidavače, výměna membrány podtlakového regulátoru
- Povrchová úprava
- Odzkoušení a seřízení na digitální stolici NC - 128, která je pravidelně jednou ročně certifikovaná společností MOTORPAL a.s. JIHLAVA.
- Označení čerpadla a regulátoru výrobními štítky, dokompletace, zabalení do krabice.
- Pracovníci autorizovaného servisního střediska MOTORPAL a.s. JIHLAVA jsou pravidelně 1x ročně proškolení a certifikováni u výrobce čerpadel MOTORPAL a.s. JIHLAVA.